



## Instruktion för byte av golvmatta.

Vid byte av golvmatta SKALL brottavisering utföras under klämringen, innan mattan demonteras. Brottavisering utför med vinkelslip, dremel eller likvärdigt. Detta utföres för att Prolineplasten inte skall spricka ner i brunnen. Klämring i bef. brunn demonteras som tidigare. Ny klämring sättes enligt fabrikantens anvisningar. Brottaviseringen "tätas" med avsedd fogmassa.

### Golvmatta med nedvik, Klämring

Prolineplast upp till Klämring, vid byte av klämring, utföres en brottanvisning under klämring.

Tätning med lämplig fogmassa bakom klämring.

OBS: tätning MÅSTE utföras vid brottytan av Prolineplasten

