



### **Montage av ny anslutningspunkt mot relinad ledning.**

Då ny ledning skall monteras mot relinad ledning rekommenderar vi att del av ledningen demonteras och ersätts med nytt T-rör i anslutningspunkten.

Vid avkap skall försiktighet iaktas så att relinad del ej spricker.  
Frilagda rörändar (gods) skall förseglas för att förhindra korrosion.

### **Övrigt**

Då kaustiksoda och övriga propplösningar används i relinade rör, skall rören spolas ur rikligt med vatten.

Propplösningar skall användas enligt leverantörens anvisningar.

Vi lämnar ej garanti för de delar av rörsystemet som har blivit utsatt för propplösare och ej spolats ur.